凌思微电子 (厦门) 有限公司

LINKEDSEMI



LE5010 OTA 应用说明

Revision 1.1 2021/7/28



修订记录

版本	修订日期	修订说明	作者
V1.0	2021-3-30	初始版本	jxia
V1.1	2021-7-28	增加签名认证的加密 OTA 介绍	wyu



目 录

第1	章	OTA 镜像处理流程	4
	1. 1	Flash 的分区使用情况:	4
	1.2	Bootloader 启动流程(OTA 相关)	
	1.3	OTA 和 Flash 操作相关 API:	8
		1.3.1 OTA 结束后将镜像信息写入 OTA SETTINGS 区域	8
		1. 3. 2 Flash 接口	8
		1.3.3 软件复位	9
第2	2章	OTA 服务的添加和 APP 升级流程测试	10
	2. 1	添加 OTA 服务	10
		2.1.1 添加 OTA 相关头文件	10
		2.1.2 添加 OTA profile	10
		2.1.3 添加 ECC 校验函数和 OTA 服务回调函数	10
		2.1.4 修改 DK_MAX_PROFILE_NUM 宏	
	2. 2	OTA APP 升级测试	
		2.2.1 烧录好添加了 OTA 服务的 dis 固件;	
		2. 2. 2 生成 uart server bin 文件	12
		2.2.3 将生成的 ble_uart_server .bin 文件传到手机;	13
		2.2.4 使用 OTA APP 连接对应的设备	
		2.2.5 开始更新	13
		2.2.6 OTA 完毕	14
	2.3	安卓 OTA APP 源码	14
第3	3章	OTA 之固件签名升级流程	15
	3. 1	固件签名简介	15
	3. 2	操作步骤(前台 OTA)	15
		3.2.1 密钥生成	15
		3.2.2 带签名验证功能的固件生成	16
		3.2.3 签名文件生成	
	3. 3	操作步骤(后台 OTA)	20
		3.3.1 添加相应代码	20
		3.3.2 密钥生成	22
		3.3.3 带签名验证功能的固件生成	22
		3.3.4 签名文件生成	23
	3. 4	OTA APP 升级测试	24
		3.4.1 准备升级文件	24
		3.4.2 升级操作步骤	24
V1.1	_		3/

25



第1章 OTA 镜像处理流程

1.1 Flash 的分区使用情况:

	NO.	Section Name	Start Offset	End Offset	Size	Description
	8	OTA SETTINGS	0x7f000	0x80000	4КВ	存放OTA 相关的一些标志位和镜像信 息;
	7	BLE PROTOCOL STACK	stack_lma (0x4bc00)	0x7f000	About 205KB	BLE 协议栈区域
在不使用 mesh功能	6	BLE MESH STACK (Optional)	mesh_stack_lma	stack_lma	About 120KB	BLE mesh 协议栈区域(可选);
时,用户应用 程序可用	5	SINGLE BANK FOTA UTILITY (optional)	0x3d000		About 40KB	前台单分区 OTA 时,FOTA 镜像存放的区 域; (可选)
Flash空间大 概 283KB	4	IMAGE and OTA IMAGE	0x5000			用户 APP 固件区域
	3	PERSISTENT DATA	0x2000	0x5000	SECTION_NUM * SECTION_SIZE (Default 12KB)	tinyfs 文件系统数据区, 存放用户掉电不丢 失数据;
	2	SECOND BOOTLOADER	0x300	0x2000	7.25 KB	bootloader 区域
	1	INFORMATION	0x0	0x300	768 Bytes	存放MAC地址等一些启动相关的信息;
		注:BLE协议栈的起始地址stack_lma 是根据协议栈的大小确定的;				

参考在线文档: <u>https://ls-ble-sdk.readthedocs.io/zh/latest/getting_started/memory.html</u>和 OTA 相关的有两个区域: OTA SETTINGS 和 INFORMATION。下面具体分析:



1.2 Bootloader 启动流程(OTA 相关)

代码路径: ble_sdk_app\dev\bootloader\boot_ram\boot_ram_le501x.c



Bootloader 的一项功能就是引导应用程序的启动,这时就需要知道 image 的起始地址 image_base; 这个 image_base 地址一般是在 Flash 的 INFORMATION 区域。这里还需要考虑前后台单双分区 OTA 的情况。



图表 1: OTA 镜像处理流程



关于前后台单双分区 OTA 的概念可以参考线上文档: https://ls-ble-sdk.readthedocs.io/zh/latest/getting_started/fota.html

步骤一:从 INFORMATION 区域读取出 image base 确定镜像起始地址;默认都是 0x18005000 (这个值是在 Is ble sdk\tools\le501x\after build.bat 中写入的):

Go To:		 S 	8 9 📝	
18000000	3C 3C A5 A5	C3 C3 5A 5A 02	2 00 00 00 BF FF FF FF	<<¥¥ÃÃZZ;ÿÿÿ
18000010	FF FF FF FF	स्य स्य स्य स्य	F FF FF FF 00 03 00 18	<u> </u>
18000020	9E 10 00 00	00 50 00 18 00	0 D0 03 18 00 20 00 18	₽Đ
18000030	FF FF FF FF	FF FF		ÿÿÿÿÿÿ·····
18000040				
18000050				
18000060				
18000070				
18000080				
18000090				
180000A0				
180000B0				
180000C0				
180000D0				

步骤二:从 OTA SETTINGS 区读取新 image 的信息,包括起始地址和镜像大小;如果 读回的数据不是全 F, 表示有 OTA 的镜像已经更新,需要

1) 将新的镜像搬移到步骤一读取到的 image base 地址(一般是 0x18005000);

2) 清除前台 OTA 升级标志位 (使用的是系统的寄存器 SYSCFG->BKD[7]);

步骤三: 判断是否进行前台 OTA;

前台 OTA 需要判断,前台 OTA 升级标志和 OTA 的类型是前台单区 OTA;满足条 件就从 Flash 0x28 的偏移地址读取 image base (默认是 0x0x1803d000,这个值 是在 ls_ble_sdk\tools\le501x\after_build.bat 中写入的)

1	<pre>%2\tools\srec_cat.exe -o .\UVBuild\info_sbl.hex -I</pre>
	<pre>%2\dev\soc\arm_cm\le501x\bin\bram.bin -Bin -of</pre>
	0x18000300 -crc32-l-e -max-a <mark>%2</mark>
	\dev\soc\arm_cm\le501x\bin\bram.bin -Bin -of
	0x18000300 <mark>%2</mark> \tools\le501x\info.bin -Bin -of
	0x18000000 -gen 0x1800001c 0x18000020 -const-l-e
	0x18000300 4 -gen 0x18000020 0x18000024 -const-l-e
	-l <mark>%2</mark> \dev\soc\arm cm\le501x\bin\bram.bin -Bin 4
	-gen 0x18000024 0x18000028 -const-l-e 0x18005000 4
	-gen 0x18000028 0x1800002c -const-l-e 0x1803d000 4
	-gen 0x1800002c 0x18000030 -const-l-e 0x18002000 4
	-gen 0x18000030 0x18000036 -rep-d 0xff 0xff 0xff
	Oxff Oxff Oxff
2	<pre>fromelfi32output=.\UVBuild\%1.hex .\UVBuild\</pre>
	<mark>%1</mark> .axf
3	<pre>%2\tools\srec_cat.exe -Output .\UVBuild\%1</pre>
	_production.hex -Intel .\UVBuild\info_sbl.hex
	-Intel .\UVBuild\ <mark>%1</mark> .hex -Intel <mark>%2</mark> \ <mark>%3</mark> -Intel
4	fromelf -c -a -d -e -v -o .\UVBuild\ <mark>%1</mark> .asm
	.\UVBuild\ <mark>%1</mark> .axf





步骤四: boot_app从image_base 处启动;

- 设置主栈指针;
- 进入 rerest_handler;



1.3 OTA 和 Flash 操作相关 API:

1.3.1 OTA 结束后将镜像信息写入 OTA SETTINGS 区域

OTA 结束以后需要将 OTA 镜像的地址和镜像的大小写到 Flash 的 OTA SETTINGS 区域;调用的接口:

1. void ota_copy_info_set(struct fota_image_info *ptr)

参数说明:

```
    struct fota_image_info
    {
    uint32_t base; // OTA 镜像起始地址
    uint32_t size; // OTA 镜像大小
    };
```

1.3.2 Flash 接口

1. 3. 2. 1 Read

```
1. void spi_flash_quad_io_read(uint32_t offset, uint8_t * data, uint
16_t length)
```

参数说明:

```
    uint32_t offset : 偏移地址;
    uint8_t * data : 读取数据的 buffer 指针;
    uint16_t length : 读取的数据长度;
```

1.3.2.2 Program

```
1. void spi_flash_quad_page_program(uint32_t offset,uint8_t *data,uin
    t16_t length)
```

参数说明:

```
    uint32_t offset : 偏移地址;
    uint8_t * data : 要写入数据的 buffer 指针;
    uint16_t length : 写入数据长度;
```



1.3.2.3 Sector Erase (4KB 擦除)

1. void spi_flash_sector_erase(uint32_t offset)

参数说明:

1. uint32_t offset : 偏移地址;

1.3.2.4 Page Erase (256 Bytes 擦除)

1. void spi_flash_page_erase(uint32_t offset)

参数说明:

1. uint32_t offset : 偏移地址;

1.3.3 软件复位

1. void platform_reset(uint32_t error)



第2章 OTA 服务的添加和 APP 升级流程测试

这里以在 SDK 中的 ble_dis 例程中添加 OTA 服务为例,演示如何在项目中添加 OTA 服务,以 及如何利用安卓 OTA APP 进行固件升级;

2.1 添加 OTA 服务

2.1.1 添加 OTA 相关头文件

```
1. #include "prf_fotas.h"
```

2. #include "tinycrypt/ecc_dsa.h"

2.1.2 添加 OTA profile

```
static void prf added handler(struct profile added evt *evt)
∃ {
    LOG I("profile:%d, start handle:0x%x\n",evt->id,evt->start hdl);
    switch(evt->id)
    {
        case PRF DIS SERVER:
            prf dis server callback init (prf dis server callback);
            dev manager prf fota server add(NO SEC);
            //create adv obj();
        break;
        case PRF FOTA SERVER:
            prf fota server callback init(prf fota server callback);
            create adv obj();
        break;
        default:
        break;
    }
}
```

2.1.3 添加 ECC 校验函数和 OTA 服务回调函数

具体代码参考 SDK 中的 fota 示例代码:

```
$if FW_ECC_VERIFY
extern const uint8_t fotas_pub_key[64];
bool fw_signature_check(struct fw_digest *digest,struct fota_signature *signature)
{
    return uECC_verify(fotas_pub_key, digest->data, sizeof(digest->data), signature->data, uECC_secp256r1());
}
felse
bool fw_signature_check(struct fw_digest *digest,struct fota_signature *signature)
{
    return true;
}
fendif
```



```
static void prf_fota_server_callback(enum fotas_evt_type type,union fotas_evt_u *evt,uint8_t con_idx)
    switch(type)
        case FOTAS_START_REQ_EVT:
        {
            // ota_settings_write(SINGLE_FOREGROUND);
            ota_settings_write(DOUBLE_BACKGROUND);
            enum fota_start_cfm_status status;
            if(fw_signature_check(evt->fotas_start_req.digest, evt->fotas_start_req.signature))
            {
                status = FOTA_REQ_ACCEPTED;
            }else
            {
                status = FOTA_REQ_REJECTED;
            3
            LOG_I("OTA Start \n");
            prf_fotas_start_confirm(con_idx, status);
        }break;
        case FOTAS_FINISH_EVT:
            if(evt->fotas_finish.integrity_checking_result)
            {
                if(evt->fotas_finish.new_image->base != get_app_image_base())
                {
                    ota_copy_info_set(evt->fotas_finish.new_image);
                }
                else
                {
                    ota_settings_erase();
                LOG I ("OTA SUCCEED!");
                platform_reset(RESET_OTA_SUCCEED);
            }else
            {
               platform_reset(RESET_OTA_FAILED);
            1
        break;
        default:
           LS_ASSERT(0);
        break;
    }
}
```

2.1.4 修改 DK_MAX_PROFILE_NUM 宏

这里仅以 dis server 例程为例,项目中以具体使用的 profile 数量为准;





2.2 OTA APP 升级测试

测试方法:

烧录 dis server 的例程,通过安卓 OTA APP 将 uart server 固件更新进去;

2.2.1 烧录好添加了 OTA 服务的 dis 固件;

烧录好添加完添加了 OTA 服务的 dis server 固件。

2.2.2 生成 uart server bin 文件

以 KEIL 环境为例,编译好 uart server 例程;用下面的命令将

ls_ble_sdk\dev\examples\ble_uart_server\mdk\UVBuild 目录下的 ble_uart_server.axf 转成 ble_uart_server.bin 文件:

1. fromelf --bincombined -output=ble_uart_server.bin ble_uart_server.axf



		s_ble_sdk > dev > exar	nples > ble_uart_s	erver > mdk
名称	修改日期	~ * 类型	大小	
ble_uart_server.asm	2021/2/21 18:38	ASM Source File	1,045 KB	
ble_uart_server.axf	2021/2/21 18:38	AXF 文件	2,979 KB	
ble_uart_server.bin	2021/2/21 18:40	BIN 文件	32 KB	
v ble_uart_server.build_log.htm	2021/2/21 18:38	Chrome HTML D	6 KB	
💿 ble_uart_server.htm	2021/2/21 18:38	Chrome HTML D	250 KB	
adpcm.crf	2021/2/21 18:38	CRF 文件	9 KB	
calc_acc.crf	2021/2/21 18:38	CRF 文件	12 KB	
calc_div.crf	2021/2/21 18:38	CRF 文件	6 KB	
common.crf	2021/2/21 18:38	CRF 文件	11 KB	

> UVBuild



- 2. 2. 3 将生成的 ble_uart_server .bin 文件传到手机;
- 2. 2. 4 使用 OTA APP 连接对应的设备

中国联通 🔤 "加 完 🖉 💟 🗑 🖲 … 米 攻 🕪 6:48
Choose a peripheral with FOTA service
RSSI: -65 6E:64:DF:8B:F0:4E
undefined RSSI: -89 47:B8:F0:8D:FC:DE
undefined RSSI: -39 78:2D:4F:AC:9E:80
undefined RSSI: -55 57:2C:0F:3B:B0:79
Linkedsemi RSSI: -71 D0.B5.61:6E:51:AA
Refresh
DO.BO.OT.OE.ST.AA
Connect

2.2.5 开始更新

选择要更新固件的 bin 文件,点击 Start FOTA 进行升级: (默认双分区升级镜像放在 0x18020000 地址,可以根据项目情况修改)

中国联通 ॑□ *゙ □	米 玲 🔳 7:02
Choose a peripheral w	bith FOTA service
0x18020000	Seluta
Addre	ess
选择文件 ble_uart_server.bin	Select
Image	File
选择文件未选择任何文件	Select
Signatur	e File
This is a pa	aragraph



2.2.6 OTA 完毕

OTA 结束后, APP 底部会出现 'OTA complete, status:0' 的提示; 忽略结束时 APP 提示的错误;

中国联通 🔤 🖆 📶 🎯 🔰 😹 🔳 8:10
Choose a peripheral with FOTA service
Start FOTA Disconnect
0x18020000 Set OTA
Address
选择文件 ble_uart_server.bin Select
选择文件 未选择任何文件 Select Signature File
OTA complete, status:0

2.3 安卓 OTA APP 源码

源码仓库: <u>https://github.com/linkedsemi/BLE_FOTA_APP</u>



第3章 OTA 之固件签名升级流程

3.1 固件签名简介

对用于升级的固件有安全性要求的场景下,可以使用固件签名。启用固件签名功能后,SBL 会检查签名是否合法,如果不合法,则拒绝升级,以此保障新固件的来源可靠,固件签名采用 ECDSA 算法。

1. 利用"tools/signing/key_gen.py" 生成一对密钥,包含公钥、私钥。

2. FOTA (dev\examples\ble\fota) 中, 定义宏 "FW_ECC_VERIFY"为 1, 并将公钥拷贝到 "sbl/pub key.c"文件中,编译生成带有验证签名功能的 FOTA。

3. 新固件生成后,利用 tools/signing/signing.py 生成固件签名文件。手机 OTA 升级时,除了选择固件文件之外,还要选择此签名文件。

3.2 操作步骤(前台 OTA)

3.2.1 密钥生成

打开" tools/signing/key_gen.py"中脚本,运行后会生成一对密钥:

		ls_ble_sdk-0.9 > tools > signing >			
^	へ 名称	修改日期	类型	大小	
Ľ	📙 bin2array	2021/5/26 18:32	文件夹		
	🔒 key_gen.py	2021/5/26 18:32	Python File	1 KB	
	📔 readme.txt	2021/5/26 18:32	TXT 文件	1 KB	
	📑 signing.py	2021/5/26 18:32	Python File	1 KB	

	ls_ble_sdk-0.9 → t	ools > signing	
名称 ^	修改日期	类型	大小
bin2array	2021/5/26 18:32	文仕李	
key_gen.py	2021/5/26 18:32	Python File	1 KB
📔 readme.txt	2021/5/26 18:32	TXT 文件	1 KB
📄 signing.py	2021/5/26 18:32	Python File	1 KB
signing_key.pem	2021/7/8 17:54	PEM 文件	1 KB
verifying_key.bin	2021/7/8 17:54	BIN 文件	1 KB
verifying_key.pem	2021/7/8 17:54	PEM 文件	1 KB



3.2.2 带签名验证功能的固件生成

打开"dev\examples\ble\fota"文件夹,并将宏"FW_ECC_VERIFY"设置为1,并将公钥"verifying_key" 拷贝到"pub_key.c"文件中,再编译出相应的"fota.hex"固件。

Carl States and South	ls_ble_sdk-0.9 → dev	> examples > ble	⇒ fota
^ 名称 [^]	修改日期	类型	大小
compiler	2021/5/26 18:32	文件夹	
mdk	2021/5/26 18:32	文件夹	
📓 app_config.h	2021/5/26 18:32	H 文件	1 KB
📔 main.c	2021/5/26 18:32	C 文件	5 KB
📔 pub_key.c	2021/5/26 18:32	C 文件	1 KB
SConscript	2021/5/26 18:32	文件	1 KB

main.c bub_key.c
13 #include "tinycrypt/ecc_dsa.h"
14 #include "ls_ble.h"
15 #include "ls_dbg.h"
16 #include "log.h"
17 #include "common.h"
18 #include "systick.h"
19 #define FW_ECC_VERIFY (1) //FW_ECC_VERIFY (0)
20
21 static uint8_t adv_obj_hdl;
<pre>22 static uint8_t advertising_data[28] = {5,8,'F','O','T','A'};</pre>
<pre>23 static uint8_t scan_response_data[31];</pre>
24
25 p#if FW_ECC_VERIFY
<pre>26 extern const uint8_t fotas_pub_key[64];</pre>
27 bool fw_signature_check(struct fw_digest *digest, struct fota_signature *signature)
29 return uECC_verify(fotas_pub_key, digest->data, sizeof(digest->data), signature->data, uECC_secp256rl());
30 -}

📄 main	c pub_key.c	
1	<pre>#include <stdint.h></stdint.h></pre>	
2		
3	<pre>//const uint8 t fotas pub kev[64] = {0};</pre>	_
4	const uint8_t fotas_pub_key[64] = {	_
5	0xbb, 0x0c, 0xbc, 0x80,	
6	0x25, 0xd3, 0x27, 0x09,	
7	0x29, 0x16, 0x5e, 0x4d,	
8	0x02, 0xfl, 0x34, 0x36,	
9	0xf3, 0xb0, 0x96, 0x7c,	
10	0x4b, 0x3d, 0xfa, 0x79,	
11	0x03, 0x28, 0xe7, 0x37,	
12	0x21, 0x80, 0x11, 0x50,	
13	0x37, 0xec, 0x33, 0x15,	
14	0xca, 0xd6, 0x99, 0xe5,	
15	0x06, 0x21, 0xef, 0x06,	
16	0x9f, 0xf4, 0x87, 0xe8,	
17	0x58, 0xea, 0x8f, 0x54,	
18	0x07, 0x34, 0xe0, 0xc9,	
19	0x54, 0x86, 0xf0, 0xf5,	
20	0x2d, 0xe9, 0x55, 0xc0,)	};

前台 OTA 的模式需要注意,我们进入 OTA 模式是需要调用这个函数: "request_ota_reboot()", 这时候我们会进行复位进入 OTA 的应用里,而且广播名称也会变成 fota 项目工程中定义的名称,如下图部分代码所示:

V1.1 25



dev\examples\bl	e\fota\mdk\fota.uvprojx - μVision
<u>File Edit View Project Flash Debug Peripherals</u>	<u>I</u> ools <u>S</u> VCS <u>W</u> indow <u>H</u> elp
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	128 18 18 宇 拝 //E //版 🦉 BLE_GAP.IO_CAPS_KEYBO 🖳 🦓 🍭 - 🍝 〇 🔗 🗶 💼 - 🔦
🗇 🔛 🎬 🧼 🕶 🔛 🛛 👯 🛛 АКМСМО	2 🔊 📥 🖶 🗇 🍘
Project 📮 🔀	main.c pub_key.c
E Project: fota	10 #include "reg syscfg.h"
🖨 ᇶ ARMCM0	11 #include "reg_rf.h"
🖹 🦾 арр	12 #include "prf_fotas.h"
main c	13 #include "tinycrypt/ecc_dsa.h"
in an inc	14 #include "ls_ble.h"
	15 #include "ls_dbg.h"
🕀 🛄 module	16 #include "log.h"
🗈 🚞 peripheral	17 #include "common.h"
🗷 🛄 soc	18 #include "Systick.n"
	20
	20 static wints t adv obj bdl:
	22 static untest advertising data[28] = $\{5, 8, F', O', T', A'\}$:
	23 static uint8 t scan response data[3];
	24
	25 = #if FW ECC VERIFY
	26 extern const uint8_t fotas_pub_key[64];
	27 bool fw_signature_check(struct fw_digest *digest,struct fota_signature *signature)
	28 🛱 (
	29 return uECC_verify(fotas_pub_key, digest->data, sizeof(digest->data), signature-
	30 - }
	31 #else
	32 bool fw_signature_check(struct fw_digest *digest, struct fota_signature *signature)
	31 LECUIN CLUE,
	36 tendif
	37
	38 static void prf fota server callback(enum fotas evt type type, union fotas evt u *evt
Project	<

将上面的步骤全部走完后就可以编译 fota 这个项目工程,如下图所示生成了一个"fota.hex" 文件,这个文件将在下面会使用到,也就是在调用 "request_ota_reboot()"这个函数后就会 跑 fota 这个应用中,在这个应用中便可以使用 APP 进行升级。

	ls_ble_sdk-0.9 →	dev → examples →	ble → fota → mdk →	UVBuild
名称	修改日期	∧ 类型	大小	
fota_ARMCM0.dep	2021/7/8 18:24	DEP 文件	127 KB	
fota.hex	2021/7/8 18:24	HEX 文件	106 KB	

当然上面的步骤还只是调用"request_ota_reboot()"这个函数后进行的操作,现在将介绍在 哪调用这个函数,这个步骤和和前台 OTA 操作不一样,因为前台 OTA 是直接将 OTA 这个功能 移植到了我们的应用中去了,而后台 OTA 的操作就需要调用一个函数后才能进这个 OTA 的应 用中。

详细步骤就是:在调用"request_ota_reboot()"这个函数后,我们会在做一个标记,做完这 个标记后设备会进行复位重启,这时候设备在重启的时候检测这个标记是否被标记上,如果有 被标记就会跑 OTA 的应用,否则就会走原来的应用,在 OTA 操作成功后会将这个标记清除, 此时我们的应用部分也被升级掉了,这时去跑原来的应用也就是跑升级后的固件了。



下图就是在我们的应用部分调用 "request_ota_reboot()" 这个函数然后再去下载的文件, 这个例程是在 AT 指令中添加了一个 OTA 的指令, 在发送 "AT+OTA" 这条指令后便会触发这个函数:

```
case AT_CMD_IDX_OTA:
{
    fota_flag = false;
    msg_len = sprintf((char *)msg_rsp, "\r\n+OTA\r\nOK\r\n");
    uart_write(msg_rsp, msg_len);
    request_ota_reboot();
}
```

```
需要注意一共需要下载 4 个文件:
①协议栈 "fw.hex";
②second bootloader "info_sbl.hex";
③应用部分 "xxxx.hex";
④OTA 部分 "fota.hex"
或者下载 2 个文件:
①协议栈、second bootloader、应用部分的合并文件: "xxx_production.hex"
②OTA 部分 "fota.hex"
```



3.2.3 签名文件生成

新固件生成后,利用"tools/signing/signing.py"生成固件签名文件。手机 OTA 升级时,除了选择固件文件之外,还要选择此签名文件,注意需要使用以下命令进行生成"signing_key.pem" "python signing.py [ota_firmware].bin signing_key.pem"

注: 此时我使用的是 ble_uart_server 作为测试例程,所以在生成签名文件的时候 "[ota_firmware].bin"使用的就是 "ble_uart_server.ota.bin",(注意:此时的 ble_uart_server 这个 工程是模拟修改了一些 bug 后的新固件,所以后面是将这个新固件去升级原始的老固件。)

	ls_ble_sdk-0.9 → t	ools > signing	
名称 ^	修改日期	类型	大小
bin2array	2021/5/26 18:32	文件夹	
潯 key_gen.py	2021/5/26 18:32	Python File	1 KB
📔 readme.txt	2021/5/26 18:32	TXT 文件	1 KB
🗟 signing.py	2021/5/26 18:32	Python File	1 KB
📄 signing_key.pem	2021/7/8 17:54	PEM 文件	1 KB
📓 verifying_key.bin	2021/7/8 17:54	BIN 文件	1 KB
📄 verifying_key.pem	2021/7/8 17:54	PEM 文件	1 KB
🥁 verifying_key.txt	2021/7/8 17:54	TXT 文件	1 KB

	a second second		dev → examples → ble	> ble_uart_server > mdk > UVBuild
^	名称	修改日期	类型	大小
	ble_uart_server.asm	2021/7/12 9:46	ASM 文件	1,076 KB
	💽 ble_uart_server.build_log.htm	2021/7/12 9:46	Microsoft Edge	6 KB
	ble_uart_server_ARMCM0.dep	2021/7/12 9:46	DEP 文件	126 KB
	ble_uart_server.axf	2021/7/12 9:46	AXF 文件	1,045 KB
	ble_uart_server.hex	2021/7/12 9:46	HEX 文件	90 KB
	💽 ble_uart_server.htm	2021/7/12 9:46	Microsoft Edge	261 KB
	🧾 ble_uart_server.ota.bin	2021/7/12 9:46	BIN 文件	32 KB
	ble_uart_server_production.hex	2021/7/12 9:46	HEX 文件	579 KB
	info sbl.hex	2021/7/12 9:46	HEX 文件	11 KB

ble_sdk_app > tools > signing

名称 ^	修改日期	类型	大小
💋 bin2array	2021/7/12 16:59	文件夹	
🥁 ble_uart_server.ota.bin	2021/7/12 18:22	BIN 文件	45 KB
🔊 key_gen.py	2021/7/12 16:59	Python File	1 KB
📝 readme.txt	2021/7/12 16:59	TXT 文件	1 KB
🥁 signature.bin	2021/7/12 18:23	BIN 文件	1 KB
🔊 signing.py	2021/7/12 16:59	Python File	1 KB
📄 signing_key.pem	2021/7/12 17:35	PEM 文件	1 KB
🥁 verifying_key.bin	2021/7/12 17:35	BIN 文件	1 KB
📄 verifying_key.pem	2021/7/12 17:35	PEM 文件	1 KB
🞽 verifying key.txt	2021/7/12 17:35	TXT 文件	1 KB





emd				
cmd				
搜索 "cmd"				
ble uart server.ota.bin	2021/7/12 9:46	BIN 文件	32 KB	
key gen.py	2021/5/26 18:32	Python File	1 KB	
readme txt	2021/5/26 18:32	TXT 文件	1 KB	
■ readimenter	2021/7/12 9:49	BIN 文件	1 KB	
	2021/5/26 18:32	Python File	1 KB	
signing key.pem	2021/7/8 17:54	PFM 文件	1 KB	
verifying key bin	2021/7/8 17:54	RIN 文件	1 KB	
verifying key pem	2021/7/8 17:54	PFM文件	1 KB	
verifying_key.peri	2021/7/017.51		1 1/10	
 ■ DE_UAI_CET.NEALSHIT D:\YUWEI\OTA_te Wergen.ext Wignature.bin ignature.py 	st\ls_ble_sdk-0.9\tools\signing>pyth	on signing.py ble_uart_ser 必须使用python3	ver.ota.bin signing_key.p	em_
 signing_key.pem verifying_key.bin verifying_key.pem verifying_key.txt 				
and the second second second second	cools > signing >			ٽ ~
· 名称	ows\System32\cmd.exe			- 0

注意:这条指令必须使用 python3 打开,否则会出问题,如果没有生成这个"signature.bin"文件,有可 能是因为安装了 Python2 导致不能识别这条指令。并且注意这个签名文件只是针对这个 "ble_uart_server.ota.bin"进行了签名,在 OTA 时需要将这两个文件添加进去才能进行升级,并且 这个签名文件错误也会升级不成功。

3.3 操作步骤(后台 OTA)

3.3.1 添加相应代码

这部分在需要添加后台 OTA 的应用代码中进行加入。

```
#define FW_ECC_VERIFY (1)
#if FW_ECC_VERIFY
extern const uint8_t fotas_pub_key[64];
bool fw_signature_check(struct fw_digest *digest,struct fota_signature *signature)
{
    return uECC_verify(fotas_pub_key, digest->data, sizeof(digest->data), signature->data, uECC_secp256r1());
```





```
bool fw_signature_check(struct fw_digest *digest,struct fota_signature *signature)
static void prf_fota_server_callback(enum fotas_evt_type type,union fotas_evt_u *evt,uint8_t con_idx)
   switch(type)
   case FOTAS_START_REQ_EVT:
      ota_settings_write(DOUBLE_FOREGROUND);
       enum fota_start_cfm_status status;
       if(fw_signature_check(evt->fotas_start_req.digest, evt->fotas_start_req.signature))
           status = FOTA_REQ_ACCEPTED;
           status = FOTA_REQ_REJECTED;
       }
      prf_fotas_start_confirm(con_idx, status);
   }break;
   case FOTAS_FINISH_EVT:
      if(evt->fotas_finish.integrity_checking_result)
           if(evt->fotas_finish.new_image->base != get_app_image_base())
               ota_copy_info_set(evt->fotas_finish.new_image);
               ota_settings_erase();
           }
           platform_reset(RESET_OTA_SUCCEED);
           platform_reset(RESET_OTA_FAILED);
      LS_ASSERT(0);
   }
```

tatic void prf_added_handler(struct profile_added_evt *evt)



case SERVICE_ADDED: dev_manager_prf_fota_server_add(NO_SEC); break:

case PROFILE_ADDED: prf_added_handler(&evt->profile_added); break:

V1.1 25



3.3.2 密钥生成

前后台 OTA 的固件签名是一样操作的,详见: 3.2.1 密钥生成 章节

3.3.3 带签名验证功能的固件生成

前后台 OTA 带签名验证功能固件却不一样,

打开我们需要进行添加后台 OTA 的应用工程,我这边测试使用的是 ble_uart_serve ,首先打开 "dev\examples\ble\ble_uart_serve" 文件夹,并按照 <u>3.3.1 添加相应代码</u> 章节所述进行代码的 添加。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dev >	examples \rightarrow ble \rightarrow	ble_uart_server \rightarrow mdk \rightarrow
名称	修改日期	类型	大小
📜 UVBuild	2021/7/12 9:46	文件夹	
ble_uart_server.map	2021/7/12 9:46	Linker Address	615 KB
ble_uart_server.uvguix.YUWEI	2021/7/12 16:51	YUWEI 文件	89 KB
ble_uart_server.uvoptx	2021/7/8 21:21	UVOPTX 文件	36 KB
🔀 ble_uart_server.uvprojx	2021/7/8 21:27	礦ision5 Project	30 KB
delay_asm.lst	2021/7/12 9:46	MASM Listing	3 KB
JLinkSettings.jlinkscript	2021/5/26 18:32	JLINKSCRIPT 文件	1 KB
Is_dbg_asm.lst	2021/7/12 9:46	MASM Listing	4 KB
🖹 sleep_asm.lst	2021/7/12 9:46	MASM Listing	5 KB
🖹 startup.lst	2021/7/12 9:46	MASM Listing	23 KB
svcall_asm.lst	2021/7/12 9:46	MASM Listing	4 KB

并将公钥"verifying_key"拷贝到"pub_key.c"文件中,(如下图所示)再编译相应的应用工程,我 这边测试使用的是 ble_uart_serve,所以会生成一个"ble_uart_server_production.hex"固件。

			→ examples → ble	⇒ fota
^	へ 名称	修改日期	类型	大小
ь.	compiler	2021/5/26 18:32	文件夹	
	📙 mdk	2021/5/26 18:32	文件夹	
	📔 app_config.h	2021/5/26 18:32	H 文件	1 KB
	📔 main.c	2021/5/26 18:32	C 文件	5 KB
	📔 pub_key.c	2021/5/26 18:32	C 文件	1 KB
	SConscript	2021/5/26 18:32	文件	1 KB



_

/ 🗋 i	nain.	c Dub_key.c						
	1	<pre>#include <stdin< pre=""></stdin<></pre>	t.h>					
	2							
	3	//const uint8 t	fotas pub kev[64]	= {0};				
	4 🗄	const uint8 t f	otas_pub_key[64] =	{				
	5	_		0xbb,	0x0c,	0xbc,	0x80,	
	6			0x25,	0xd3,	0x27,	0x09,	
	7			0x29,	0x16,	0x5e,	0x4d,	
	8			0x02,	0xfl,	0x34,	0x36,	
	9			0xf3,	0xb0,	0x96,	0x7c,	
1	0			0x4b,	0x3d,	0xfa,	0x79,	
1	1			0x03,	0x28,	0xe7,	0 x 37,	
1	2			0x21,	0x80,	0x11,	0x50,	
1	.3			0x37,	0xec,	0x33,	0x15,	
1	4			0xca,	0xd6,	0x99,	0xe5,	
1	5			0x06,	0x21,	0xef,	0x06,	
1	6			0x9f,	0xf4,	0x87,	0xe8,	
1	7			0x58,	Oxea,	0x8f,	0x54,	
1	8			0x07,	0x34,	0xe0,	0xc9,	
1	9			0x54,	0x86,	0xf0,	0xf5,	
2	0			0x2d,	0xe9,	0x55,	0xc0,	};

and the second se) dev	() avamplas) hla)	hla uart canv
	de	/ examples / Die /	ble_ualt_serve
名称	修改日期	类型	大小
📔 ble_uart_server.asm	2021/7/12 9:46	ASM 文件	1,076 KB
💽 ble_uart_server.build_log.htm	2021/7/12 9:46	Microsoft Edge	6 KB
ble_uart_server_ARMCM0.dep	2021/7/12 9:46	DEP 文件	126 KB
ble_uart_server.axf	2021/7/12 9:46	AXF 文件	1,045 KB
ble_uart_server.hex	2021/7/12 9:46	HEX 文件	90 KB
💽 ble_uart_server.htm	2021/7/12 9:46	Microsoft Edge	261 KB
📓 ble_uart_server.ota.bin	2021/7/12 9:46	BIN 文件	32 KB
ble_uart_server_production.hex	2021/7/12 9:46	HEX 文件	579 KB
info_sbl.hex	2021/7/12 9:46	HEX 文件	11 KB
ble_uart_server.lnp	2021/7/12 9:46	LNP 文件	3 KB
Custick o	2021/7/12 0.46	○ ☆/性	50 KR

3.3.4 签名文件生成

前后台 OTA 的签名文件是一样操作的,详见: 3.2.3 签名文件生成 章节

SBL OTA



3.4 OTA APP 升级测试

3.4.1 准备升级文件

在使用 APP 对模块进行升级的时候需要准备三个文件:

一、需要准备好带签名验证功能的固件,可以查看"带签名验证功能的固件生成"的篇章;

二、需要准备好签名文件以及做了签名操作的新固件,可以查看"签名文件生成"的篇章;

三、需要准备好 OTA 升级的手机版应用程序(.APK 文件)。

3.4.2 升级操作步骤

步骤如下:

首先通过 j-flash 将"带签名验证功能的固件"下载到开发板中,此项操作我们暂且称为"老固件";



然后再将手机中安装好 APP;



将签名文件以及做了签名操作的新固件下发给手机,打开 APP 后,选择这两个文件进入升级,搜索到设备后点击连接;

🖶 MI MAX 2	– 🗆 🛛	
下午3:09 ···· 3.45K/s \$ alt a	॥ 🥱 88% 🚱	
Choose a peripheral with FOTA se	rvice	
LYWSD03MMC RSSI:-64 A4:C1:38:7B:CA:A8		
undefined RSSI: -84 25:82:34:D9:F8:7B		
undefined RSSI: -90 61:F3:D8:BC:76:C7		
LS Uart Server ota prf_1 RSSI: -43 D1:80:7A:BB:B7:AC		
undefined		
Refresh		
Connect		



选择文件将做了签名操作的新固件和签名文件导入进去;

Choose a peripheral with FOTA service	Start FOTA Disconnect
Start FOTA Disconnect	ox18020000 Set OTA
Address 透耀文件 未选择任何文件 E的新期件	Address 选择文件 3_ble_uart_server.ota.bin
Select Image File	Select Image File
Signature File	选择文件 3_signature.bin Select
This is a paragraph	Signature File

开始 OTA,注意地址位置需要和你们的代码的位置,以及前后台的模式进行调整。 下图便是启动了验证以及升级成功的界面。

Choose a peripheral with FOTA service	Choose a peripheral with FOTA service
Start FOTA Disconnect	Start FOTA Disconnect
0x18020000 Set OTA	ox18020000 Set OTA
Address 选择文件 3_ble_uart_server.ota.bin	Address 选择文件 3_ble_uart_server.ota.bin
Select Image File	Select Image File
选择文件 3_signature.bin Select	选择文件 3_signature.bin Select
Signature File	Signature File
0.25	OTA complete, status:0